

KINDLING CRACKER KING™

kézi fahasító

Új-Zélandon tervezték.

Ausztráliában készült.

Használati útmutató:

- 1) helyezétek az fahasító szilárd és vízszintes felületre
- 2) helyezétek a fát a pengéhez, és egyik kezével tartjátok a védőkarika fölé
- 3) üssétek az ütő 2 kg súlyú vagy kalapáccsal, vagy használjatok másik rönköt

Biztonsági figyelmeztetések:

Vágások és zúzódások veszélye használat közben. A repülő forgácsok megsérthetik a szemet. Mindkét kéznek mindig a védőgyűrű felett kell lennie. Használjatek személyi védőfelszerelést: kesztyű, erős cipő, erős ruházat, védőszemüveg (ANSI Z87.1). Tároljatek zárt helyen, gyermekektől elzárva.

Forgalmazó a Cseh Köztársaságban:

Morchella s.r.o.

Koželužská 101

53701 Chrudim

VAT ID: CZ27546152

Tel.: 00420 608 772 434

