

HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - TV LIFTER



Köszönjük, hogy a mi TV LIFTER termékünket választotta, amely 42-65"-es TV-képernyőkhöz alkalmas. A képernyő mélysége maximum 80 mm lehet.



A KÉSZÜLÉK

Figyelem: Ez a termék nagy és nehéz, ezért a csomag kinyitásához, valamint a TV beállításához és felszereléséhez két felnőtt személyre van szükség.


A TV LIFTER felemelésekor mindig tartsa egyenesen a hátát. A lábát hajlítsa be, és ne a hátát. Kerülje a derék csavarodását. A lábak könnyebben mozdíthatók. Kerülje a felsőtest túlzott hajlítását. Mindig térdtől hajoljon, ne deréktól.

A TV FELSZERELÉSE


- 1.) Csatlakoztassa a TV Lifter alatti tápkábelt a konnektorba
- 2.) Emelje fel a TV-tartókat a távirányítóval.



- 3.) Csavarozza le a hátlapot a könnyebb hozzáférés érdekében. Az imbuszkulcs mellékelve van a használati utasításhoz.



4.) Csavarja le és távolítsa el a függőleges TV-tartókat, amelyek balra és jobbra mozognak, és az alsó csavarral vannak rögzítve.



csavar

5.) Helyezze a TV-t puha felületre, és szerelje fel a függőleges tartókat a hátuljára. A TV-re való rögzítésre szolgáló csavarok nincsenek mellékelve.

6.) Szerelje fel a TV-t a két tartóval az emelőszerkezet oszlopára, igazítsa középre, és rögzítse a két alsó csavarral.


FIGYELMEZTETÉSEK

A termék időjárásálló anyagokból készült, de a beépített elektromos alkatrészek miatt javasoljuk, hogy tető alatt használja, mivel a termék nem vízálló. A TV LIFTER belső részei - az elektromos alkatrészeket védeni kell a portól, és nem érintkezhetnek vízzel.

Párásabb helyeken ajánlatos párátlanítót szerelni a TV LIFTER-be, mert ez meghosszabbítja az elektromos alkatrészek és magának a TV-nek az élettartamát.

A TV LIFTER VEZÉRLÉSE

1.) Távirányító



2.) A távirányító csatlakoztatása

Csatlakoztassa az adaptert és a vezérlőegységet a  gomb lenyomásával, amíg nem hall sípoló hangjelzést.

3.) Üzembehelyezés

Az elektromos TV-tartó felszerelése és a vezérlőrendszer csatlakoztatása után tartsa lenyomva  gombot a rendszer bekapcsolásához, hogy a képernyőn megjelenjen az RST-től a legalacsonyabb magasságig terjedő tartomány, majd rövid szünet után az oszlop megemelkedik 5-től 10 mm-ig, ezzel jelezve a sikeres üzembehelyezést.

4.) Az oszlop működésének megszüntetése

Amikor a tartó felfelé vagy lefelé mozog, nyomja meg a  gombot az azonali leállításhoz

5.) A rendszer működésének védelme

Az emelőoszlop három vagy négy egymást követő mozgása után a vezérlőn aktiválódik a biztonsági védelem. A kijelzőn a „HOT” felirat jelenik meg, és a távirányító és a kijelző működése ideiglenesen leáll. 18 perc elteltével automatikus csatlakozás vagy közvetlen kikapcsolás következik be (a kikapcsolás azt jelenti, hogy az adapteren lévő jelzőfény kialszik).



FIGYELEM



Ne érintse meg a TV-szekrény területét a mechanizmus leengedésekor, hanem engedje le biztonságos távolságból a mechanizmust, amíg be nem záródik. Ne helyezzen tárgyakat vagy embereket a szekrény felső szélé és a fedél közé, mert ez súlyos sérüléseket okozhat.

GARANCIA

A gyártó szavatolja, hogy az emelőszerkezet és a vezérlődoboz részei anyag- és gyártási hibáktól mentesek. Az alábbiakban meghatározott feltételek és korlátozások mellett a termék gyártója saját belátása szerint ingyenesen megjavítja vagy kicseréli azt a terméket, amely a rendeltetésszerű használat során károsultnak nyilvánul anyaghiba vagy nem megfelelő gyártás miatt. A jelen garancia hatálya alá tartozó minden kicserélt alkatrész és termék a gyártó tulajdonát fogja képezni.

A garancia nem vonatkozik a TV Lifter használatából eredő festékkarcokra, foltokra vagy egyéb szokásos kopásra.

A vázra, az emelőszerkezetre és az elektromos alkatrészekre a garancia a termék vásárló általi megvásárlásának időpontjától számított egy évig érvényes, és csak a termék első vásárlójára vonatkozik, mindaddig, amíg a termék a tulajdonában van.

Reklamáció vagy anyaghiba állítása esetén Ön kérheti a termék cseréjét, javítását vagy a vételár visszatérítését a hatályos jogszabályokkal összhangban. A reklamált terméket a reklamációval és a fizikai hiba részletes leírásával együtt küldje meg az info@ms-viscom.com címre vagy személyesen vagy postai úton a következő címre: MS VISCOM d.o.o., Trnovlje 38, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Szlovénia. A szállítási költség a feladót terheli.

TANUSÍTVÁNYOK

A termék megfelel a fogyasztói biztonságra és egészségre, valamint a környezetvédelemre vonatkozó alapvető követelményeknek, amelyeket az EU irányelvei és előírásai határoznak meg.

TANUSÍTVÁNYOK



REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 3675025 | **ADÓSZÁM (VAT):** SI 43622879 | **TEL:** +386 (0)599 37 057

FAX: +386 (0)4 25 25 159 | **E-MAIL:** INFO@MS-VISCOM.COM | **WWW.MS-VISCOM.COM**